

# Montre EKOÏ Performance


Bouton A

Bouton C

Réglage des aiguilles

Bouton B

Bouton D



Heures, minutes, secondes.  
Chronomètre.  
Alarme.




Jour de la semaine

Mois - Jour




# Notice d'utilisation pour montre EKOï


## 1 - Réglage de l'heure / date et jour de la semaine




## 2 - Utilisation du Chronomètre (1/100s)




## 3 - Utilisation de la lumière froide



#### 4 - Réglage de l'alarme



#### 5 - Changement entre les systèmes 12/24h



#### Traduction des jours de la semaine

| MO    | TU    | WE       | TH    | FR       | SA     | SU       |
|-------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |

## Précaution d'emploi

- Ne pas toucher le bouton en nageant ou en plongeant
- En cas de buée ou de gouttes à l'intérieur du verre de la montre, merci de contacter le centre de maintenance habilité pour éviter toute corrosion des composants électroniques internes.
- Nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l'eau simple plutôt que des produits chimiques pour éviter d'endommager l'étanchéité du caoutchouc (pas d'eau savonneuse)
- L'utilisation trop longue de la lumière peut décharger prématurément la pile.
- Éviter les gros chocs, les montres électroniques peuvent supporter des chocs d'intensité normale. Même pour les séries anti-choc, la montre peut être endommagée en cas d'utilisation trop brutale ou si elle tombe ou heurte une surface dure.
- Ne pas exposer la montre à la chaleur ou à des températures trop froides
- Ne pas exposer la montre à des champs magnétiques ou des radio-fréquences trop élevées
- Pour éviter une usure prématurée, ne pas se servir de la lampe plus de 5 fois par jour.
- La lumière LCD est invisible en plein jour.
- Le taux d'erreur mensuel (à température normale de 5° à 35°) est inférieur à + ou -40 sec. (suivant normes internationales)
- Étanche jusqu'à 30 m de profondeur.

**EKOI**

**CHRONO**

**STYLE**

**WATER RESIST 30M**