



# KOI CHRONO PERFORMANCE

WATER RESIST 30M




# Notice d'utilisation pour montre EKOI Performance

## 1- Réglage de l'heure / date et jour de la semaine




## 2- Réglage de l'alarme




## 3- Passer sur le mode 12 ou 24 heures

En mode 12 heures, presser bouton B 3x presser bouton D 2x et presser le bouton C pour choisir entre le mode 24h ou 12h. Pour arrêter le réglage presser le bouton B




## 4- Activer et désactiver l'alarme et le BIP horaire.




## 5- Utilisation de la lumière

Presser bouton A -> la lumière s'allume pendant 3 secondes



## 4- Utilisation du Chronomètre au 1/100e de secondes



**Temps intermédiaire :** Presser bouton C pour démarrer et D successivement pour les temps intermédiaires suivant et presser le bouton C pour arrêter le Chrono.

Le chrono peut aller jusqu'à 23h-59mn-59 sc  
Si le temps est inférieur à 30mn le chiffre affiché est en mn/ sec/c.sec  
Si la valeur est inférieure à 30mn le temps s'affiche en heure/min/sec

### Précaution d'emploi

- Ne pas toucher le bouton en nageant ou en plongeant
- En cas de buée ou de gouttes à l'intérieur du verre de la montre, merci de contacter le centre de maintenance habilité pour éviter toute corrosion des composants électroniques internes.
- Nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l'eau simple plutôt que des produits chimiques pour éviter d'endommager l'étanchéité du caoutchouc (pas d'eau savonneuse)
- L'utilisation trop longue de la lumière peut décharger prématurément la pile.
- Eviter les gros chocs, les montres électroniques peuvent supporter des chocs d'intensité normale. Même pour les séries anti-choc, la montre peut être endommagée en cas d'utilisation trop brutale ou si elle tombe ou heurte une surface dure.
- Ne pas exposer la montre à la chaleur ou à des températures trop froides
- Ne pas exposer la montre à des champs magnétiques ou des radio-fréquences trop élevées
- Pour éviter une usure prématurée ne pas se servir de la lampe plus de 5 fois par jour.
- La lumière LCD est invisible en plein jour.
- Le taux d'erreur mensuel (à température normale de 5° à 35°) est inférieur à + ou -40 sec. (suivant normes internationales)
- Etanche jusqu'à 30 m de profondeur.

**SKOI**

**CHRONO**

**PERFORMANCE**

**WATER RESIST 30M**

